

**ООО “Арт-Камин”**

РОССИЯ  
143433, Московская обл.,  
Красногорский р-н,  
п. Нахабино, ул. Новая, стр. 1.

т/ф: +7 (495) 994-83-20  
[www.kaminmeta.ru](http://www.kaminmeta.ru)



ГРУППА МЕТА



**РУКОВОДСТВО  
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

**ПЕЧЬ-КАМИН**



 **METAFIRE®**




Рис. 1а.  
Печь-камин "АМУР" (АОИ-9-04)




Рис. 1б.  
Печь-камин "АНГРА" (АОИ-9-02),  
"АНГРА АКВА" (АОИВ-9-02)




Рис. 1в.  
Печь-камин "ОКА" (АОИ-6-02)




Рис. 1г.  
Печь-камин "БО-ПА" (АОИ-9-01)

- 1 - корпус;
- 2 - дверка топочной камеры;
- 3 - термостойкое стекло;
- 4 - ограничитель дров;
- 5 - крышка зольника;
- 6 - ручка регулировки подачи воздуха из стекла (система "чистое стекло");
- 7 - ручка регулировки подачи воздуха воздуха в топочную камеру;
- 8 - отверстие для подсоединения дымохода.



Рис. 1д.  
Печь-камин "СЕЛЕНГА" (АОИ-8-04)



Рис. 1е.  
Печь-камин "ДОН" (АОИ-8)

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Изготовитель гарантирует нормальную работу печи-камина при соблюдении условий транспортировки, хранения и эксплуатации.
2. Гарантия не распространяется на незначительные дефекты, такие например, как повреждение лакокрасочного покрытия, ослабление уплотнительных соединений и другие, которые могут возникнуть вследствие перегрева печи-камина и могут быть устранены с помощью простых локальных мер.
3. Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев со дня продажи через торговую сеть.
4. При отсутствии штампа продавца и/или отметке о дате продажи срок гарантии исчисляется с даты выпуска изделия.
5. Изготовитель не несёт ответственность в случае неправильной эксплуатации печи-камина: быстрого нагрева топочной камеры, переполнения зольного ящика, механических повреждений возникших по вине потребителя, неправильного подсоединения печи-камина к дымовому каналу и т.д.
6. Завод-изготовитель оставляет за собой право модификации изделия в рамках существующих ТУ и ГОСТ без предварительного уведомления покупателя. При обнаружении дефектов печи-камина в период гарантийного срока необходимо вернуть его изготовителю.
7. На территории РФ гарантийные обязательства изготовителя, на выше указанных условиях, осуществляются ООО "Мета-Внештранс", находящимся по адресу: 143581, Россия, Московская обл., Истринский р-н, Павло-Слободское с/п, дер. Лешково, д.119
8. Гарантия не распространяется на стекла, уплотнительные шнуры и элементы футеровки.
9. Транспортировка изделия до предприятия изготовителя для устранения неисправностей осуществляется за счет покупателя.

**По поводу приобретения продукции обращаться по адресу:**

143581, Россия, Московская область, Истринский район,

Павло-Слободское с/п, дер. Лешково, д.119

тел.: +7 (495) 994-83-20

[www.kaminmeta.ru](http://www.kaminmeta.ru)

М.П. (печать торгующей организации)

Подпись продавца

Дата продажи

## 9. Модификации

Печи-камни METAFIRE производятся в следующих модификациях:

AOT-6	"НЕВА"	AOT-9-02	"ДУЭТ"
AOT-6-01	"НАРВА"	AOT-9-03	"ПЕЧОРА"
AOT-6-02	"ОКА"	AOT-9-04	"АМУР"
AOT-8	"ДОН"	AOTB-9-02	"АНГАРА АКВА"
AOT-8	"ОХТА"	AOTB-9-03	"ПЕЧОРА АКВА"
AOT-8-03	"ЛЕНА"	AOT-10	"РЕЙН"
AOT-8-04	"СЕЛЕНГА"	AOT-10-01	"ВАЛДАЙ"
AOT-9-01	"ВОЛГА"	AOT-11	"ЕНИСЕЙ"
AOT-9-02	"АНГАРА"		

## 10. Транспортировка

Печь-камин должна перевозиться в строго вертикальном положении.

## 11. Ввод в эксплуатацию

Перед первым розжигом необходимо снять самоклеющиеся этикетки со стекла и удостовериться, что ничего не осталось в зольнике.

## СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Печь-камин \_\_\_\_\_  
ТУ 4858-005-13355816-2009.

Заводской номер

Изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

Инженер ОТК

МП \_\_\_\_\_  
*Личная подпись*

*расшифровка подписи*

*Число, месяц, год*




Рис. 1а.  
Печь-камин "ДУЭТ" (AOT-9-02)

Рис. 1б.  
Печь-камин "ЕНИСЕЙ" (AOT-11)

Рис. 1в.  
Печь-камин "ВАЛДАЙ" (AOT-10-01)




Рис. 1г.  
Печь-камин "ЛЕНА" (AOT-8-03)

Рис. 1д.  
Печь-камин "НАРВА" (AOT-6-01)

Рис. 1е.  
Печь-камин "НЕВА" (AOT-6)




Рис. 1ж.  
Печь-камин "ОХТА" (AOT-8)

Рис. 1з.  
Печь-камин "ПЕЧОРА" (AOT-9-03)

Рис. 1и.  
Печь-камин "РЕЙН" (AOT-10)

Содержание	Стр.
1. Общие указания	5
2. Комплектация	5
3. Технические характеристики	6
4. Монтаж печи-камина	7
4.1. Основные требования при установке	7
4.2. Место установки	7
4.3. Обеспечение воздухом для горения	7
4.4. Пожарная безопасность при работе печи	7
4.5. Подсоединение к дымоходу	8
5. Обслуживание печи-камина	9
5.1. Общие указания по обслуживанию	9
5.2. Пожарная безопасность	9
5.3. Первая топка	9
5.4. Регулировка подачи воздуха для горения	10
5.5. Стадия розжига. Процесс горения	10
5.6. Топка печи в переходный период	11
5.7. Управление процессом горения	11
5.8. Потребление дров в час	11
6. Качество топлива	11
7. Чистка и обслуживание печи	12
7.1. Внутренние поверхности печи-камина и дымоход	12
7.2. Чистка застекленной дверцы	12
7.3. Удаление золы	12
8. Нарушения в работе печи-камина	13
9. Модификации	14
10. Транспортировка	14
11. Ввод в эксплуатацию	14
12. Гарантийные обязательства	15

*Помните, зольный ящик, доверху наполненный раскаленной золой может повредить колосниковую решетку.*

Для удаления золы, откройте дверку, закрывающую доступ к зольному ящику, выньте зольный ящик и удалите золу в специальную емкость.

*Помните, что зола остывает в течение 24 часов. Во избежание ожогов, удаляйте золу только после полного остывания печи.*

Периодически удаляйте золу, просыпавшуюся из зольного ящика внутри печи.

*Регулярно удаляйте пыль с поверхностей печи. Неудаленная пыль может воспламеняться.*

Это приводит как к появлению обугленных наслойений на внешней поверхности корпуса, так и к загрязнению помещения, где печь установлена.

## 8. Нарушения в работе печи-камина.

### Возможные причины и их устранение

1	Дрова плохо воспламеняются	Дрова слишком влажные. Закрыта заслонка подачи воздуха. Поденки очень толстые.	Положите сухие дрова. Откройте заслонку. Замените на более мелкие.
2	Дрова при горении копят без нормального светло-желтого	Недостаточная подача воздуха в топку.	Откройте заслонку.
3	Дрова горят слишком интенсивно	Слишком сильная тяга в трубе.	Прикройте заслонку.
4	Печь неает достаточно тепла, а дрова горят интенсивно	Слишком сильная тяга в трубе. Дрова гнилые.	Прикройте заслонку. Положите сухие нормальные дрова.
5	Во время топки дым поступает в помещение	Слабая тяга. Неблагоприятное направление ветра. Сечение трубы заужено отложениями сажи и летя.	Прочистить дымоход. Вызвать монтажную организацию и обсудить вопрос по реконструкции дымохода.
6	Стекло и внутренние поверхности печи быстро покрываются копотью	Сырая древесина. Слабая подача воздуха. Мало дров и недостаточная температура сгорания.	Положите сухие дрова в достаточном количестве. Откройте заслонку.
7	Конденсат вытекает из патрубка печи. Дымоход сырой и покрыт разводами.	Топливо сырое. Температура выходящих газов слишком низкая. Сечение дымохода очень большое.	Изодиоровать дымоход и подсоединительный элемент. Пригласить монтажную организацию для установки регулятора тяги.

При других возможных проблемах контактируйте с монтажной организацией.

Не применяйте топливо, пораженное гнилью и трухлявое.

Применяйте только разрубленное на поленья топливо с максимальной толщиной 8 см и длиной 25 - 33 см, не более. Лучше подкладывать по мере горания небольшое количество дров и не перегружать печь за одну закладку.

Качество топлива можно определить по золе и выходящему из трубы дыму.

Зола должна быть белой. Темный цвет золы говорит о неполном горании.

Дым из трубы должен быть максимально невидим. Темный дым, как и темная зора говорят о неполном горании.

При нормальном процессе горания шамотные плитки внутри печи будут светлыми, а не закопченными.

Оптимальная влажность дров составляет 14%.

Запрещается топить печь:

- дровами с влажностью более 18%;
- остатками деревянных изделий имеющих лакокрасочное покрытие;
- дровами или деревянными изделиями, пропитанными различными (например защитными) составами;
- каменным углем, экзотическими породами древесины (красным деревом
- и т.п.), пластиком и другими искусственными материалами.

Для получения нормального топлива разрубленные на поленья дрова должны быть складированы в хорошо проветриваемом помещении, или под навесом, защищены от попадания влаги. В сложенных из дров поленницах должен беспрепятственно циркулировать воздух.

## 7. Чистка и обслуживание печи

### 7.1. Внутренние поверхности печи-камина и дымоход.

Внутренние поверхности печи-камина, подсоединительная труба и дымоход должны регулярно (не реже одного раза в год в зависимости от интенсивности эксплуатации) очищаться от наслоений сажи. Эта работа должна выполняться специализированной организацией.

### 7.2. Чистка застекленной дверцы.

Протирать стекло следует изнутри мягкой тряпкой, с помощью нанесенного на нее специального раствора для чистки.

*Запрещается протирать стекло веществами, содержащими абразивные наполнители.*

Лакокрасочные поверхности необходимо протирать мягкой тряпкой.

## Уважаемый покупатель!

Мы поздравляем Вас с приобретением печи-камина «METAFIRE». Эти печи-каминь разработаны и изготовлены в соответствии с современными техническими требованиями и являются высокоеффективными отопительными приборами. Корпус печи-камина изготовлен из конструкционной стали и окрашен специальным лаком. Топочная камера защищена изнутри термостойкими плитками. В дверку вставлено витрокерамическое стекло с термостойкостью до 750 С. В качестве уплотнителя дверок используется специальный термостойкий шнур. Эти технологические мероприятия гарантируют высокую стабильность и длительный срок эксплуатации Вашей печи-камина. Мы постарались придать каждой модели современный дизайн и сделать максимально удобными и доступными все её элементы управления и обслуживания.

Прочтите внимательно это руководство перед монтажем и началом эксплуатации.

Мы желаем Вам провести много приятных часов у Вашей печи-камина, наслаждаясь игрой огня.

## 1. Общие указания

Дымоход, к которому будет подключена Ваша печь-камин должен быть выполнен с соблюдением строительных и пожарных норм и требований. Обращаем Ваше внимание на то, что печи-каминь могут эксплуатироваться только с закрытыми дверками.


Маленькие дети, пожилые люди, а также лица с нарушениями функций движения, находящиеся в помещении с работающей печью, должны находиться под наблюдением, так как элементы печи и, особенно, стекло, нагреваются до высокой температуры, что может привести к ожогу.

## 2. Комплектация

- Руководство по эксплуатации
- Элементы внутренней термостойкой футеровки
- Зольный ящик
- Колосниковая решетка
- Дверка (дверки) с уплотнителем и витрокерамическим Стеклом (стеклами)
- Транспортная упаковка

### 3. Технические характеристики

Наименование	А	В	С	Д	Е	Ф	Г	Н	К	М	Н	Масса, кг	Мощность, кВт
АМУР	630	760	380	300	1010	205	330	300	150	-	-	168	9
АНГАРА	510	550	360	300	-	190	330	300	150	-	-	140	9
АНГАРА АКВА	530	550	360	300	1020	190	330	300	150	-	-	150	18
ОКА	405	492	280	240	860	120	310	270	150	-	-	86	6
ВАЛДАЙ	530	620	-	495	1022	240	420	235	150	-	-	132	10
ВОЛГА	570	560	360	300	1020	190	330	300	150	-	-	130	9
ДОН	400	560	-	-	1020	170	500	170	150	-	-	135	8
ДУТ	480	560	330	300	1055	-	480	300	150	-	-	130	9
ЕНИСЕЙ	530	835	170	440	1130	150	380	320	150	300	170	176	11
СЕЛЕНГА	410	540	-	360	1034	-	560	210	150	-	-	89	8
ЛЕНА	430	560	-	380	972	185	420	235	150	-	-	98	8
Нарва	400	440	-	-	860	-	330	280	150	-	-	80	6
НЕВА	480	640	300	240	860	120	310	270	150	-	-	95	6
ОНТА	420	560	-	-	870	-	500	170	150	-	-	131	8
ПЕЧОРА	510	756	260	300	1040	200	330	310	150	425	160	162	9
ПЕЧОРА АКВА	530	756	260	300	1040	200	330	310	150	425	160	172	18
РЕИН	485	545	355	295	1155	145	682	190	150	290	130	115	10



В этом случае необходимо очень осторожно приоткрыть дверцу и положить требуемое количество поленьев. Если воспламенение дров затруднено, максимально откройте заслонку подачи воздуха.  
9. Все заслонки должны быть закрыты, когда печка не топится.

#### 5.6. Топка печи в переходный период.

В переходный период (весна - осень) при резких колебаниях температуры наружного воздуха, при резком перепаде давления в дымовой трубе могут образовываться завихрения, препятствующие свободному удалению продуктов сгорания в атмосферу.

В этот период необходимо растапливать печку только небольшим количеством сухих дров при приоткрытой дверке и полностью открытым заслонкам подачи воздуха. Дверку и заслонку можно прикрыть только после достижения устойчивой тяги.

#### 5.7. Управление процессом горения.

Процесс горения зависит от количества и качества топлива в печи и от количества подаваемого в печь воздуха. Никогда не стремитесь уменьшить скорость сгорания слишком сильно перекрывая подачу воздуха. Это приводит к неполному сгоранию, образованию легкого, повышенного образования сажи и загрязнению стекла дверцы. Кроме того, возникает опасность возникновения микровзрывов, воспламенения выходящих газов.

Дверца при горении должна быть всегда закрыта, чтобы воспрепятствовать неуправляемому поступлению воздуха.

Эффективность процесса горения в печи зависит также от высоты, сечения и формы дымовой трубы, соответствующей окружающей здание застройке, от силы и направления ветра, температуры и влажности наружного воздуха.

Если дымовая труба была выполнена без учета необходимых требований, то никакое управление процессом горения не компенсирует этих недостатков.

#### 5.8. Потребление дров в час.

Чтобы избежать деформаций стального корпуса печи, изменения цвета лакокрасочного покрытия, необходимо избегать перегрузки печи топливом.

**Оптимальное количество сгораемого топлива не должно превышать 2 кг в час.**

Искусственные дрова из спрессованных под большим давлением древесных отходов имеют большую удельную тепловую мощность. Поэтому количество таких дров не должно превышать 1,6-1,7 кг.

*Верхняя панель с вентиляционными отверстиями бывает чрезвычайно горячей. Попадание кусочков бумаги, пластика и других гораемых материалов в исключительных случаях может привести к возгоранию. Будьте предельно внимательны. Не дотрагивайтесь до вашей печи в процессе горения или остывания во избежание опасности получить ожог.*

#### **5.4. Регулировка подачи воздуха для горения.**

Управление подачей воздуха для горения внутрь печи осуществляется ручкой 7 (рис.1). При положении ручки «полностью закрыто» заслонка подачи воздуха закрыта. В этом положении в топку попадает максимальное количество воздуха - нагретый «вторичный воздух», поступающий через отверстия внутрь печи. При среднем положении ручки внутрь печи поступает ограниченное количество воздуха. При этом достигается оптимальная эффективность работы печи. Поступающего количества воздуха достаточно для предотвращения отложения сажи на внутренней поверхности дверки. Положение ручки, определяющее поступление воздуха в топку зависит от различных параметров: количества дров, тяги в дымоходе, фазы горения. При положении ручки «полностью закрыто» заслонка подачи воздуха закрыта. Ручка (ручки) 6 (рис.1) управляет подачей воздуха для обдува стекла дверки.

#### **5.5. Стадия разжига. Процесс горения.**

Розжиг вашего камина будет очень простым, если Вы будете следовать ниже приведённым указаниям.

1. Принудительная вытяжная вентиляция в кухне, ванной, туалете и др. помещениях будет выключена. При этом будет обеспечена подача необходимого количества воздуха для горения.
2. Ручка подачи воздуха будет находиться в положении «полностью закрыто». Дверка немного (на 1-2 см) приоткрыта.
3. Положите в топочную камеру небольшое количество бумаги (без полиграфии), сверху несколько маленьких сухих лучинок (лучше сосновых или еловых) и затем несколько небольших сухих бересковых щепок (можно ольховых или поленьев фруктовых деревьев).
4. Зажгите огонь в печке.
5. Спустя 2-5 минут после того как огонь разгорелся, добавьте 2-3 полена срезами вверх и закройте дверку.
6. Через 15 минут положите 3-5 поленьев общим весом до 3 кг.
7. Если тяга в трубе очень сильная Вы можете уменьшить ее, постепенно перемещая ручку управления заслонкой подачи воздуха.
8. Дополнительные поленья можно подкладывать, когда первая закладка дров прогорела.

#### **4. Монтаж печи-камина**

##### **4.1. Основные требования при установке.**

Печь-камин может быть установлена только в помещении и в таком положении, при котором исключено возникновение пожарной опасности. Площадь помещения должна быть достаточной для нормальной эксплуатации и обслуживания печи. Должен быть обеспечен приток свежего воздуха в объёме, необходимом для работы печи-камина.

##### **4.2. Место установки.**

Не допускается установка печи-камина:

1. на лестничных клетках;
2. в коридорах;
3. в гаражах;
4. в помещениях с принудительной вентиляцией;
5. в помещениях в которых обрабатываются или складируются легковоспламеняющиеся или взрывоопасные материалы.

Печь-камин не может быть установлена на перекрытии с недостаточной несущей способностью. Поверхности из горючих материалов должны быть защищены несгораемым покрытием надлежащей толщины.

##### **4.3. Обеспечение воздухом для горения.**

Помещение, в котором установлена печь-камин, должно быть обеспечено достаточным количеством воздуха для горения.




Рис.4.1

Поверхность пола должна быть защищена или выполнена из несгораемых материалов на расстоянии не менее 500 мм перед печью и на 300 мм по сторонам. (рис. 4.2)




Рис.4.2

При монтаже печи-камина в углу расстояния до стен из несгораемых материалов должны быть следующими. (рис.4.3)




Рис.4.3

В том случае если стены (покрытие стен) выполнены из горючих материалов, расстояние 200 мм должно быть увеличено до 600 мм.

#### 4.5. Подсоединение к дымоходу.

Предусмотрены следующие варианты исполнения трубы для подсоединения печи-камина к дымоходу:

1. из черной стали толщиной 2 мм;
  2. из эмалированной стали толщиной  $\geq 1$  мм;
  3. из высоколегированной хромоникелевой стали, или из титаносодержащей стали, с толщиной стенок  $\geq 0,6$  мм.
- Эта труба должна быть удалена от элементов облицовки стен или конструктивных элементов из горючих материалов  $\geq 400$  мм. Достаточно удаления 100 мм, если применена 2-х контурная труба со слоем утеплителя  $\geq 20$  мм. Присоединительная труба, имеющая колено на 90°, должна иметь ревизионное отверстие для чистки.  
**Внимание!** Запрещается опирать дымоход на печь-камин. Дымоход должен иметь независимые крепления.

## 5. Обслуживание печи-камина

### 5.1. Общие указания по обслуживанию.

*Маленькие дети, пожилые люди, а также лица с нарушениями функций движения, не должны оставаться без присмотра рядом с работающей печью. Все наклейки с поверхности печи должны быть удалены.*

*Не размещать на печи и в зоне излучения мокрые вещи для просушки.*

*В процессе работы печи ручки, корпус дверки, стекло чрезвычайно сильно разогреваются. Браться за них можно только используя термозащитные рукавицы.*

### 5.2. Минимальные допустимые расстояния в зоне излучения.

Предметы из сгораемых материалов не должны быть расположены не ближе, чем 800 мм от печи. см. п. 4.1. Покрытие пола перед печью должно быть выполнено из несгораемых материалов ( см. п. 4.4) и не должно удаляться даже тогда, когда печь не функционирует.

В областях облучения (см. рис. 4.2) не должны располагаться сгораемые элементы и предметы мебели, одежды и т.п.

### 5.3. Первая топка.

При первой топке лак, покрывающий внешнюю поверхность печи-камина, спекается и затвердевает. Для того, чтобы избежать повреждения лака и растрескивания шамотных плит, защищающих конструкцию печи изнутри, огонь при первой растопке должен быть небольшим (закладка дров не более 2-х поленьев, общим весом до 2-х кг), а время растопки непродолжительным (не более 1 - 1,5 часов). При второй, третьей и четвертой топке Вы можете постепенно увеличить количество дров до 2,5-3 кг.

При первых топках из шамота может выделяться и испаряться остаточная влага, а лак в процессе обжига (спекания) выделяет специфический запах, что может привести к появлению небольшого дыма. Поэтому на начальном этапе необходимо проводить растопку только в хорошо проветриваемых помещениях.

При правильно проведенных первых топках лак спекается, влага из шамота испаряется и при последующей работе печи запах и дым пропадают. В процессе топки при разогревании и остывании происходит незначительное расширение конструкции и, сопровождаемое этим расширением, незначительное потрескивание элементов внешней облицовки печи. Это естественное явление, обусловленное высокой температурой и, как следствие, линейным расширением. Конструкция печи рассчитана на такое расширение. Ничего опасного в этом процессе нет.